

TDJ Sparkegummi

- vejledning til optimal montering

Undgå/minimer spark og skader på hest og boks

TDJ Sparkegummi monteres typisk på et vandret bræt ophængt ca. 130 cm over gulvet. Ideen er, at der skal være luft imellem væg og sparkegummimåtten.

Mellemrummet sikrer, at spark bliver dæmpet og det minimerer hestens lyst til at sparke på måtten.

Montering

- Monter et bræt fx 25x100 mm, på væggen med skruer og rawplugs. Bræt, skruer og plugs til montering af brættet medfølger ikke.
- Fordel ca. 2/3 af fugepatronens indhold jævnt på brættet.
- Skru skruen og planskiven igennem gummimåtten ind i brættet
- Første og sidste skru placeres ca. 2 cm fra enden. De resterende 18 skruer og skiver monteres med ca. 10 cm mellemrum. Ca. 2 cm fra overkanten.
- På overkanten og på enden af brættet fordeles resten af fugelimen. Fugelimen glattes herefter af med en finger (spartel) dyppet i sæbevand. Det giver en pæn afslutning på montagen.
- Fugelimen skal tørre til dagen efter.

Monteringssæt - indhold

- 20 stk. 5x30mm A2 skrue (TX25)
- 20 stk. 5,3 x 30mm A2 planskive
- 1 tube sort fugelim



Monteringssæt er rullet ind i måtten ved levering

Følg TDJ på Facebook - skriv gerne en anmeldelse og send et par billeder til os. Del gerne dine erfaringer med andre.

TDJ[®]
hors

Prærien
Sønder Savstrupvej 22-24
7500 Holstebro
9746 8222 - tdjhors@tdjhors.dk
www.tdjhors.dk

