

TDJ Heavymats

- vejledning til optimal etablering



Sådan lægges TDJ Heavymats

- Afvand området så der ikke står vand
- Planér området så det er så jævnt som muligt
- Lav et fald på 2-3%, således at vandet kan trække væk
- Påfør evt. ca. 5 cm. sand/grus(0-8mm), inden du lægger Heavymats
- Det rektangulære mønster skal vende nedad - se billede
- Heavymats lægges i forbandt (forskudt af hinanden)
- Læg ca. 3-5 cm sand ovenpå måtterne - større komfort for hestene at færdes derpå, og løsningen bliver pænere at se på
- De yderste måtter kan evt. fastholdes med pløkker (jernspyd), for at sikre at de ikke skrider fra hinanden. Dette er kun nødvendigt under ekstreme forhold og ved store stigninger i terrænet
- Hvis en Heavymat synker i forhold til de andre, løftes den blot og der efterfyldes med sand/grus, der hvor den er sunket



Se også instruktionsvideoer på Youtube - søg på TDJ Heavymat

Følg TDJ på Facebook - skriv gerne en anmeldelse og send et par billeder til os.
Del gerne dine erfaringer med andre.



TDJ[®]
hors

Prærien
Sønder Savstrupvej 22-24
7500 Holstebro
9746 8222 - tdjhors@tdjhors.dk
www.tdjhors.dk