

TDJ Rampemåtte

- vejledning til optimal etablering



Sådan monteres TDJ gummimåtte med fugelim

- Rampen rengøres for gammel belægning og ujævnheder fjernes. Planér området så det er så jævnt som muligt
- Gummimåtten tilpasses rampen, hvorpå den skal limes. Måtten skæres til med en hobbykniv.
- Rampen lægges vandret.
- Hvis overfladen på rampen eller gummimåtten er meget glat, skal overfladerne pudses med sandpapir eller lignende. Derved opnås en ru overflade, der hæfter bedst muligt.
- Rampen skal rengøres og være helt fri for rust, fedt, urinstoffer og løstsiddende materialer, som ellers gradvist vil løsne sig. Vedhæftningen bliver aldrig stærkere end overfladen på rampen.
- Måtten affedtes med en kemisk renser f.eks. fortynder eller acetone. Det er vigtigt, at fedt og olierester er fjernet.
- Fugelimen påføres og fordeles jævnt på rampen.
- Måtten lægges på plads på rampen. De små ribber skal vende med den højeste kant opad, når rampen er slået ned. Derved opnås den bedste skridsikring.
- Nu skal måtten "trædes" fast, ved at gå en tur på hele rampen. Man kan også slå med en gummihammer eller på en træklods med en alm. hammer. Start midt på rampen og slå ud mod kanterne.
- Derefter dækkes rampen med sandsække eller lignende. Vægten skal sikre, at måtten ligger perfekt på rampen, indtil limen er tør.
- Sækkene skal ligge på rampen natten over.
- Det er meget vigtigt at lave gummimåtten vandtæt ved kanterne. Til dette formål anvendes samme fugelim. Det er igen vigtigt at sikre sig, at hjørnerne er fri for støv og skidt.

Følg denne vejledning nøje! Så sikrer du det optimale fremtidige resultat.

Bestilt fugelim er rullet ind i måtten ved levering

Følg TDJ på Facebook - skriv gerne en anmeldelse og send et par billeder til os. Del gerne dine erfaringer med andre.

 **hørs**

Prærien
Sønder Savstrupvej 22-24
7500 Holstebro
9746 8222 - tdjhors@tdjhors.dk
www.tdjhors.dk